Manuel d'utilisation

written authorization from NIKON CORPORATION.

Manuale d'uso 使用说明书 使用說明書

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料)。 No reproduction in any form of this manual, in NIKON CORPORATION whole or in part (except for brief quotation in FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, critical articles or reviews), may be made without

TOKYO 100-8331, JAPAN Printed in Japan TT9K13 (80) Ch

9 レンズ着脱指標

Mounting index

Index de montage

Indice de montura:

10 CPU信号接点

CPU contacts CPU-Kontakte Contacts CPU


① フォーカスリング

Anillo de enfoque

Bague de mise au point

Focus ring

7MAA1080-13 ▲ G01



② フード取り付け指標

Lens hood attachment index enlichtblende-Anbringinde Index de fixation du parasoleil Indice de acoplamiento de la visera ③ フードヤット指標 Lens hood setting index

Index de réglage du parasoleil Indice de ajuste de la visera de ④ フード着脱指標

Lens hood mounting index Gegenlichtblende-Montageindex Indice de montura de la visera del

8) 距離日盛基準線 ance index line Ligne de repère des distance Línea indicadora de distancias

Indicador de distancias focales

⑤ ズームリング Zoom ring

Zoomring Bague de zoom

⑥ 焦点距離目盛

Focal length scale

Echelle de focale

7) 焦点距離目盛指標

Focal length index Brennweiten-Index

Escala de distancias focales

① 距離目盛 Distance scale Echelle des distance Escala de distancias

(3) フォーカスモード切り換えスイッチ Focus mode switch Commutateur de mode de mise au point Interruptor de modo de enfoque

安全上のご注意 で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品 を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な 内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 表示について

内容を示しています。 ★注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例


△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の ○記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

⚠ 警告

◆記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容 (左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。カメラの電池を抜いて、販売店または コンサービス機関に修理を依頼してください。



そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに充分注意し てください。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと



引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の 原因となります。

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。

<u>/ </u>注意

ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。

製品は幼児の手の届かないところに置くこと ケガの原因になることがあります。

逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわ ずかに外しても火災の原因になることがあります。

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。 三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

> 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くな る場所に放置しないこと 内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

このたびはDXニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございます。このレン ズは、ニコンDXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D2シリーズ、D300 シリーズなど)専用です。ニコンDXフォーマットでの撮影画角は、35mm判換算で焦点 距離の約1.5倍の焦点距離に相当する画角になります。ご使用の前に、この「使用説明書」 をよくお読みの上、正しくお使いください。また、「安全上のご注意」を必ずお読みくだ

さい。

主な特長 ● このレンズは、俊敏で静かなAF(オートフォーカス)撮影を可能にするレンズ内超音波モー

ター(サイレント・ウェーブ・モーター)駆動方式を採用した高性能なズームレンズです。 ● AF(オートフォーカス)撮影およびMF(マニュアルフォーカス)撮影の切り換えが簡単に できるフォーカスモード切り換えスイッチを装備。

● AF撮影中にも瞬時にマニュアルフォーカスモードに切り換えることのできる「マニュアル 優先オートフォーカス | 機能を装備。 ● 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を備え、3Dマルチパターン測光機能を

持ったカメラとの組み合わせ時には、より的確な露出制御を実現。 ● ニコン独自のED(特殊低分散)ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好 なボケ味を再現する円形絞りの採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。

● 最短撮影距離は、ズーム全域で0.3m。 ズーミングと被写界深度

撮影を行う場合は、ズームリングを回転させ構図を決めてから、ピント合わせを行ってください。 プレビュー(絞り込み)機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認することができます。 ● 距離目盛は目安であり、被写体までの距離を保証するものではありません。

絞り値の設定

絞り値は、カメラ側で設定してください。

ピント合わせの方法

カメラの	レンズの設定モード	
フォーカスモード	M/A	M
AF-A/AF-C/AF-S	マニュアル優先 オートフォーカス撮影	マニュアルフォーカス撮影 (フォーカスエイド可)
М	マニュアルフォーカス撮影(フォーカスエイド可)	

■M/A(マニュアル優先オートフォーカス)モードの使い方 1 フォーカスモード切り換えスイッチをM/Aにセットします。(図B)

2 オートフォーカス撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、あるいはAF作動ボタンを保 持したまま、フォーカスリングを手で回転させると、瞬時にマニュアルフォーカス撮影が行

3 シャッターボタンの半押しやAF作動ボタンを再度操作するとAFで撮影が可能となります。

■オートフォーカスが苦手な被写体について 裏面の「広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について」をご覧ください。

カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意

以下のカメラの内蔵フラッシュを使用する際は、フラッシュの光がレンズでさえぎられて、写 真の一部に影ができる(ケラレ)ことがあります。焦点距離や撮影距離に気を付けて撮影して

デジタル一眼レフカメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D700	●焦点距離18mmでは撮影距離0.6m以上。●焦点距離20mm以上は制約なし。
D300シリーズ、D200	●焦点距離18mmでは撮影距離1.5m以上。●焦点距離20mmでは撮影距離1m以上。●焦点距離24mmでは制約なし
D100	焦点距離20mm以上は制約なし
D90、D80	●焦点距離20mmでは撮影距離2m以上。 ●焦点距離24mmでは撮影距離1m以上。
D70シリーズ、D50	●焦点距離20mmでは撮影距離2.5m以上。●焦点距離24mmでは撮影距離1m以上。
D5000、D3000、D60、 D40シリーズ	●焦点距離20mmでは撮影距離3m以上。 ●焦点距離24mmでは撮影距離1m以上。

バヨネットフードHB-23の取り付け、取り外し

■取り付け方 レンズ先端のフード着脱指標とフード取り付け指標(↓)を合わせ、カメラ側から見て反時 計回りにカチッと音がするまでフードを回転させ、確実に取り付けます。(図A)

● フード着脱指標とフードセット指標 (一°) が合っていることを確認してください。

● フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。

● フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フードの根元(取り付け部 分)付近を持って回転させてください。 ● 収納時はフードを逆向きにレンズに取り付けることができます。

■取り外し方

フードの根元付近を持ち、カメラ側から見て時計回りにフードを回転させて取り外します。

レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

● レンズのCPU信号接点は汚さないようにご注意ください。 ● レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な 木綿の布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レン

ズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。 ● シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

● レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NCフィルターを常用することをおすすめします。

また、レンズフードも役立ちます。 ● レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。 ● レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風

通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳の あるところも避けてください。 ● レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。 ●ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外

● 77mmスプリング式レンズキャップ LC-77 ● バヨネットフード HB-23 ● 裏ぶた LF-1

● 77mmネジ込み式フィルター ● ソフトケース CL-S2

観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

使用できないアクセサリー ●テレコンバーター:全種類 ●オート接写リング:PKリング全種類 ●Kリング:全種類 ● オートリング:BR-4 ● ベローズアタッチメント:全種類

※その他のアクセサリーでも、使用できない場合があります。アクセサリーの使用説明書でご

仕 様	
型式:	ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF DXニッコールズームレンズ (ニコンデジタルー眼レフカメラ【ニコンDXフォーマット】専用)
焦点距離:	12mm — 24mm

レンズ構成: 7群11枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚) **画角**: 99°-61° 焦点距離目盛: 12、15、18、20、24mm 撮影距離情報: カメラへの撮影距離情報出力可能

ズーミング: ズームリングによる回転式 **ピント合わせ:** IF (ニコン内焦) 方式、超音波モーターによるオートフォーカス、 マニュアルフォーカス可能

撮影距離目盛: ∞~0.3m、1ft (併記) 最短撮影距離: 0.3m (ズーム全域) 絞り方式: 自動絞り 測光方式:

約465g

アタッチメントサイズ: 77mm (P = 0.75mm) 約82.5(最大径)× 約90mm(バヨネットマウント基準面からレンズ先端

質量: ● 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

Deutsch -

Thank you for purchasing the AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. DX Nikkor lenses are specially designed for use with Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D2-Series and D300-Series. When mounted on Nikon DX format cameras, the lens' picture angle is equivalent to approx. 1.5x focal length in 35mm format. Before using this lens, please read these

• This is a high-grade, internal focusing (IF) lens employing a Silent Wave Motor to drive the focusing mechanism, thus the "S" designation. As a result, autofocusing is smooth, silent, and almost

• Autofocus (A) or manual (M) mode can easily be selected with the focus mode switch.

 Autofocusing with manual override is provided, allowing instant change from autofocusing to manual focusing. • More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera having 3D

Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to

the camera body. • The use of three aspherical and two ED (extra-low dispersion) lens elements ensures sharp pictures virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 7-blade diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs. Closest focusing distance of 0.3m (1 ft.) is provided at all zoom settings.

First turn the zoom ring until the desired composition is framed in the viewfinder before focusing. If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while ooking through the camera viewfinder

• The distance scale does not indicate the precise distance between the subject and the camera. Values are approximate and should be used only as a general guide.

Setting the aperture

Set the aperture on the camera body.

Set your camera's focus mode selector according to this chart:

Camera's	Lens' focus mode	
focus mode	M/A	M
AF-A/AF-C/AF-S	Autofocus with manual priority	Manual focus (Focus assist is available.)
М	Manual focus (Focus assist is available.)	

Autofocus with manual override (M/A mode)

1 Set the focus mode switch to M/A. (Fig. B) 2 Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate focus ring while lightly depressing the shutter release button or AF start (AF-ON) button on the camera body of

3 Remove your finger then press the shutter release button lightly or the AF start button once again to cancel manual focus and resume autofocus.

etting good results with autofocus Refer to "Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses" on the back of this sheet.

Taking flash pictures with cameras having built-in flash When using the following camera, check the focal length and shooting distance before taking flash pictures

Digital SLR cameras Usable focal length / Shooting distance		
D700	18 mm / 0.6 m (2.0 ft.) or greater 20 mm or longer / No restriction	
D300-Series, D200	18 mm / 1.5 m (4.9 ft.) or greater 20 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater 24 mm / No restriction	
D100	20mm or longer / No restriction	
D90, D80	• 20 mm / 2 m (6.6 ft.) or greater • 24 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater	
D70-Series, D50	• 20 mm / 2.5 m (8.2 ft.) or greater • 24 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater	

Using bayonet hood HB-23

Align the lens hood attachment index () on the hood with the lens hood mounting index on the lens, and turn the hood counterclockwise (as viewed from the camera side) until it click stops. (Fig. A) Make sure that the lens hood mounting index aligns with the lens hood setting index (—o).

• If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur. • To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base rather than its outer edge.

To store the lens hood, attach it in the reverse position. Detaching the hood

D5000, D3000, D60, • 20 mm / 3 m (9.9 ft.) or greater

While holding its base rather than its outer edge, turn the hood clockwise as viewed from the camera side

Lens care

• Be careful not to soil or damage the CPU contacts.

• Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.

• Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause health

• To protect the front lens element, an NC filter is recommended at all times. A lens hood also helps protect the front of the lens.

• When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps.

• When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.

• Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction. • Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

Standard accessories

• 77mm snap-on front lens cap LC-77 • Bayonet hood HB-23 • Rear lens cap LF-1

Optional accessories

• 77mm screw-in filters • Flexible lens pouch CL-S2

Incompatible accessories • Teleconverters (all models) • Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK, K Ring and Bellows focusing attachment. Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your accessories

G-type AF DX Zoom-Nikkor lens having built-in CPU and Nikon bayonet

mount [Specially designed for use with the Nikon Digital SLR cameras (Nikon

Specifications

user's manual.

DX format)] Focal length: 12mm-24mm Maximum aperture: Lens construction: 11 elements in 7 groups (3 aspherical lens and 2 ED lens elements) Picture angle: Focal length scale: 12, 15, 18, 20, 24mm Distance information: Output to camera body Zoom control: Manually via separate zoom ring Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent Wave Motor); manually via separate focus ring **Shooting distance scale:** Graduated in meters and feet from 0.3m (1 ft.) to infinity (∞) Closest focus distance: 0.3m (1 ft.) at all zoom settings Fully automatic Diaphragm: **Exposure measurement:** Via full-aperture method Attachment size: 77mm (P = 0.75mm)Approx. 82.5mm dia. x 90mm extension from the camera's lens mount flange

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the

Français —

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in das AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. DX Nikkor-

Objektive sind speziell für den Gebrauch mit Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon DX-Format)

Bei Anbringen an Kameras im Nikon DX-Format entspricht der Bildwinkel des Objektivs ca. dem

1,5-Fachen der Brennweite im 35-mm-Format. Machen Sie sich bitte vor dem Einsatz dieses

• Dieses hochwertige Objektiv mit Innenfokussierung (IF) und Silent Wave Motor (S) bietet einen

• Mit dem Fokussierschalter kann zwischen dem Autofokus- (A) und dem manuellen Modus (M)

• Der Autofokus kann manuell umgangen werden und erlaubt sofortiges Wechseln von Autofokus auf

• Optimale Belichtungssteuerung in Verbindung mit Nikon-Kameras mit 3D-Matrix-Messung, weil die

scharfe, nahezu farbsaumfreie Bilder. Sieben Blendenlamellen sorgen für eine nahezu kreisrunde

Drehen Sie am Zoomring, bis die gewünschte Bildkomposition im Sucher zu sehen ist, bevor Sie die

Scharfeinstellung vornehmen. Verfügt die Kamera über eine Taste oder einen Hebel zur Schärfentiefe-

• Die Entfernungsskala zeigt nicht den genauen Abstand zwischen Motiv und Kamera an. Die Werte sind

Manuelles Fokussieren

Manuelles Fokussieren (Entfernungsmessung verfügbar)

2 Bei dieser Einstellung ist der Autofokus-Modus zwar aktiviert, kann aber jederzeit durch Drehen des

separaten Entfernungseinstellrings und gleichzeitiges Antippen des Auslösers oder der AF-Starttaste

(Entfernungsmessung verfügbar)

• Der Einsatz dreier asphärischer und zweier ED-Linsen (mit besonders geringer Dispersion) gewährleistet

Blendenöffnung, so daß außerhalb des Schärfenbereichs vor und hinter dem Motiv liegende Elemente in

ausgelegt, wie etwa der Modelle der D2-Serie sowie Modell der D300-Serie.

Objektivs mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut.

besonders schnellen und nahezu geräuschlosen Autofukusbetrieb.

Aufnahmedistanz vom Objektiv an die Kamera übertragen wird.

• Die kürzeste Fokussierdistanz beträgt 0,3 m in allen Zoomeinstellungen.

Vorschau (Abblendung), lässt sich die Schärfentiefe im Kamerasucher überprüfen

Wählen Sie den Fokussiermodus der Kamera anhand der folgenden Tabelle:

M/A Autofokus-Modus

Einstellmöglichkeit

Autofokus-Modus mit manueller Einstellmöglichkeit (M/A-Modus)

(AF-ON) an Kameras, die über ein solches Bedienteil verfügen, deaktiviert werden.

Scharfeinstellung deaktiviert und wieder in den Autofokus-Modus geschaltet.

Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz

Verwenden der Bajonett-Gegenlichtblende HB-23

3 Durch Freigabe und erneutes Antippen von Auslöser bzw. AF-Start-Taste wird die manuelle

Digitale SLR-Kameras Verwendbare Brennweite/Aufnahmedistanz

Siehe "Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder Superweitwinkelobjektiven" auf der

Bei Verwendung der folgende Kamera sollten Sie die Brennweite und Aufnahmedistanz überprüfen, bevor

18 mm / 1,5 m oder länger • 20 mm / 1 m oder länger • 24 mm / Keine Beschränkung

• 20 mm / 2 m oder länger

 24 mm / 1 m oder länge • 20 mm / 2,5 m oder länge

• 24 mm / 1 m oder länger

20 mm / 3 m oder länger24 mm / 1 m oder länger

Gegenlichtblende-Montageindex am Objektiv aus, und drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den

• Wurde die Gegenlichtblende nicht korrekt angebracht, können Randabschattungen auftreten.

• Soll die Gegenlichtblende verstaut werden, bringen Sie diese in Umkehrstellung an.

• Zum Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende halten Sie diese an ihrer Basis, nicht am

Halten Sie die Gegenlichtblende an ihrer Basis fest (nicht an der Außenkante) und lösen Sie sie durch

• Säubern Sie Glasflächen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen,

Reinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen,

• Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen,

weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit éthanol (Alkohol) oder Optik-

• Zum Schutz der Frontlinse empfiehlt es sich, stets ein NC-Filter aufgesetzt zu lassen. Die

Aufsteckbarer 77-mm-Frontobjektivdeckel LC-77
 Bajonett-Gegenlichtblende HB-23

(Nikon DX-Format)]

12, 15, 18, 20, 24mm

Vollautomatisch

Ca. 465 g

Offenblendenmessung

77 mm (P = 0.75 mm)

Änderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller vorbehalten.

Werden an Kameras übertragen

Manuell über separaten Zoomring

Wave-Motor); manuell über separaten Fokussierring

12-24 mm

Kürzeste Aufnahmedistanz: 0,3 m bei allen Zoomeinstellungen

Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein.

• Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann.

• Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an

• Telekonverter (alle Modelle) • Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto-Zwischenring PK, Ring K

Anderes Zubehör ist möglichcherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig das

AF DX Zoom-Nikkor mit G-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-

Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Silent

Bajonett [Speziell entwickelt für Nikons Digital-Spiegelreflexkameras

11 Linsen in 7 Gruppen (3 asphärische und 2 ED-Linsenelemente)

Unterteilt in Meter und Fuß, und zwar von 0,3 m bis unendlich (∞)

Ca. 82,5 mm Durchm. x 90 mm zum Objetivmontageflansch der Kamera

Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder

• Stellen Sie sicher, dass der Gegenlichtblende-Montageindex und der Gegenlichtblende-Einstellindex

Richten Sie den Gegenlichtblende-Anbringindex (an der Gegenlichtblende mit dem

Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen), bis sie einrastet (Abb. A).

Sie Blitzaufnahmen machen. Andernfalls können Randabschattungen auftreten, wenn der Objektivtubus das

18 mm / 0,6 m oder länger
20 mm oder länger / Keine Beschränkung

20 mm oder länger / Keine Beschränkung

Scharfeinstellung, Zoomen und Tiefenschärfe

Näherungswerte und können nur als Richtlinie dienen.

Die wichtigsten Merkmale

manuelle Scharfeinstellung.

Blendeneinstellung

Fokussieren

Fokussiermodus

der Kamera

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein.

AF-A/AF-C/AF-S mit manueller

1 Stellen Sie den Fokussierschalter (Abb. B) auf M/A.

Für beste Ergebnisse im Autofokusmodus

Rückseite dieser Anleitung.

D300-Serie, D200

D90, D80

D70-Serie, D50

vom Blitz freigesetzte Licht blockiert

Anbringen der Gegenlichtblende

(—◦) aneinander ausgerichtet sind.

Abnehmen der Gegenlichtblende

ohne daß Wischspuren zurückbleiben.

übermäßig heißen Orten zurück!

Nicht geeignetes Zubehör

Benutzerhandbuch zu Ihrem Zubehör.

Maximale Blendenöffnung: 1/4

Serienmäßiges Zubehör

Obiektivrückdeckel LF-1

Technische Daten

Optischer Aufbau:

Brennweitenskala:

Entfernungsdaten:

Fokussiersvstem

Entfernungsskala:

Belichtungsmessung:

Befestigungsgröße:

Blendenart:

Brennweite:

Bildwinkel:

Sonderzubehör

Pflege des Objektivs

Drehen im Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen).

Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte.

Gegenlichtblende wirkt als zusätzlicher Frontlinsenschutz

• Einschraubfilter 77 mm ϕ • Objektivbeutel CL-S2

ansprechende Unschärfe getaucht werden.

Merci d'avoir porté votre choix sur l'objectif AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. Les objectifs Nikkor DX sont conçus spécialement pour une utilisation avec les reflex numériques (format

DX Nikon), telles les série D2 et série D300. Lorsqu'il est monté sur des appareils au format DX Nikon, l'angle d'image de l'objectif est environ équivalent à 1,5x la focale au format 35mm. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions.

Principales caractéristiques

• C'est un objectif haute performance à mise au point interne (IF) utilisant un moteur à ondes silencieux pour entraîner le mécanisme de mise au point, d'où la désignation "S". Cela permet une mise au point automatique régulière, silencieuse et presque instantanée.

• Les modes autofocus (A) et manuel (M) sont facilement sélectionnables avec le commutateur de mode de mise au point.

• Un autofocus avec commande manuelle est disponible et permet de passer immédiatement de l'autofocus à la mise au point manuelle. • Un contrôle d'exposition plus prévis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon à

mesure matricielle 3D, parce que l'information de distance au sujet est transférée de l'objectif au boîtier. • L'utilisation de trois éléments asphérisques et de deux éléments ED (dispersion extra basse) assure des images nettes virtuellement exemptes de frangeage couleur. Et l'emploi d'un diaphragme à 7 lames produisant une ouverture quasi circulaire estompe agréablement les images floues à l'avant ou à l'arrière

• La distance de mise au point la plus rapprochée de 0,3 m est disponible à tous les réglages de zoom.

Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ

Tournez d'abord la bague de zoom jusqu'à ce que la composition souhaitée soit cadrée dans le viseur avant la mise au point automatique. Si votre appareil est pourvu d'un bouton ou levier de prévisionnage de la mise au point (ouverture réelle), vous pourrez observer la profondeur de champ en regardant

• L'échelle de distance n'indique pas la distance précise entre le sujet et l'appareil photo. Les valeurs sont approximatives et ne doivent être considérées que comme une estimation générale.

Réglage de l'ouverture Réglez l'ouverture sur le boîtier

Mise au point

Réglez le sélecteur de mise au point de l'appareil conformément à ce tableau:

Mode de mise au	Mode de mise au point de l'objectif	
point de l'appareil	M/A	M
AF-A/AF-C/AF-S	Autofocus avec priorité manuel	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)
М	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)	

Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A) 1 Réglez le commutateur de mode de mise au point (Fig. B) à M/A.

2 Cela permet la mise au point automatique, mais il est possible d'utiliser la priorité manuelle en agissant sur la bague de mise au point manuelle séparée en pressant légèrement le déclencheur ou le bouton de démarrage AF (AF-ON) sur l'appareil, sur un appareil qui en est pourvu.

3 Relâcher puis solliciter légèrement à nouveau le déclencheur ou le bouton de démarrage AF pour annuler le mode de mise au point manuelle et revenir à l'autofocus.

eportez-vous à "Remarques sur l'emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor" au dos de cette page.

Obtenir de bons résultats avec la mise au point automatique

Prise de vues avec un appareil à flash intégré Si vous utilisez l'appareil indiqué ci-après, vérifiez la focale et la distance de prise de vue avant de prendre des photos avec le flash, ce pour empêcher le vignettage car la lumière émise par le flash pourrait être

retenue par la monture de l'objectif.		
Appareils SLR numériques	Focale à utiliser / Distance de prise de vue	
D700	• 18 mm / 0,6 m ou plus • 20 mm ou plus / Pas de limite	
Série D300, D200	• 18 mm / 1,5 m ou plus • 20 mm / 1 m ou plus • 24 mm / Pas de limite	
D100	20 mm ou plus / Pas de limite	
D90, D80	• 20 mm / 2 m ou plus • 24 mm / 1 m ou plus	
Série D70, D50	• 20 mm / 2,5 m ou plus • 24 mm / 1 m ou plus	
D5000, D3000, D60, série D40	• 20 mm / 3 m ou plus • 24 mm / 1 m ou plus	

Utilisation d'un parasoleil baïonnette HB-23

Fixation du parasoleil

Alignez l'index de fixation du parasoleil (🗂) sur le parasoleil avec l'index de fixation du parasoleil sur l'objectif et tournez le parasoleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue du côté de l'appareil)

• Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le parasoleil si vous le tenez par la base et non par le bord

jusqu'au déclic de mise en place. (Fig. A) • Vérifiez que l'index de fixation du parasoleil est bien aligné sur l'index de réglage du parasoleil (—o). • Si le parasoleil de l'objectif n'est pas correctement fixé, on assiste à un effet de vignettage.

Avant de ranger l'objectif, fixez le parasoleil à l'envers.

Démontage du parasoleil

Tout en maintenant la base plutôt que le bord extérieur, tournez le parasoleil dans le sens des aiguilles d'une montre (vue du côté de l'appareil) pour le démonter.

Soin de l'objectif

• Nettoyer la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les traces, utiliser de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool éthylique (éthanol). Essuyer en mouvement circulaire partant du centre

• Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou nuire à la santé. • Il est recommandé d'utiliser un filtre NC en permanence, pour protéger la lentille frontale. Un paresoleil assure également une bonne protection contre les chocs. • Lors du rangement de l'objectif dans son étui, penser à remettre en place les bouchons avant et arrière.

• Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas

• En cas d'inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.). • Eviter les projections d'eau ainsi que l'immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages irréparables.

soumettre l'objectif à de fortes chaleurs.

Accessoires fournis • Bouchon avant d'objectif diamètre 77 mm LC-77 • Parasoleil baïonnette HB-23

Bouchon arrière LF-1 Accessoires en option Filtres vissants 77 mm Sac souple pour objectif CL-S2

Accessoires incompatibles • Téléconvertisseur (tous les modèles) • La bague auto BR-4 et tous les modèles de bague d'autorallonge PK. les bagues K et les accessoires de mise au point soufflet.

d'utilisation de l'accessoire pour les détails. Caractéristiques

Type d'objectif: Zoom-Nikkor DX AF de type G avec processeur et monture baïonnette Nikon Conçus spécialement pour une utilisation avec les appareils numériques Nikon SLR (format Nikon DX) 12-24 mm Ouverture maximale: 11 éléments en 7 groupes (éléments: 3 lentilles asphériques et 2 lentilles ED) Construction ontique: Champ angulaire: 99° – 61°

L'emploi d'autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel

12, 15, 18, 20, 24mm Focales: Informations su la distance:

de la part du constructeur.

prise de vue:

Manuel avec bague de zoom séparée Mise au point: Système Internal Focusing (IF) Nikon (utilisant un moteur à ondes silencieux interne); manuel par baque de mise au point séparée Echelle des distances de

Distance de mise au 0,3 m à tous les réglages zoom point minimale: Entièrement automatique Mesure de l'exposition: Par la méthode à pleine ouverture

Taille des accessoires: 77 mm (P = 0.75 mm) Env. dia. 82,5 mm x rallonge 90 mm de la bride de montage d'objectif de l'appareil Dimensions: Env. 465 g

Les caractéristiques et le dessin sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation

Graduée en mètres et pieds de 0.3 m à l'infini (∞)

• Se incluye enfoque automático con prioridad manual que proporciona cambio automático de enfoque automático a enfogue manual. • Es posible un control de exposición más preciso cuando el objetivo está montado en una cámara Nikon

• Es un objetivo de enfoque interno (IF) de gran calidad que utiliza un motor Silent Wave para accionar el

• El modo de enfoque automático (A) y el modo manual (M) pueden seleccionarse mediante le interruptor

mecanismo de enfoque, de ahí viene el "S". En consecuencia, el enfoque automático es suave, silencioso

Muchas gracias por su compra del AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. Los objetivos DX

con posibilidad de medición matricial tridimensional porque la información de distancia del sujeto se transfiere del obietivo a la cámara. • El uso de tres lentes asféricas y dos lentes ED (dispersión extra-baja) en el objetivo garantiza que las

imágenes serán más nítidas, sin mezcla de colores. Además, con el uso de un diafragma de 7 hojas que

produce una abertura casi circular, las imágenes fuera de enfoque delante o detrás del sujeto aparecen más borrosas para crear un hermoso efecto de esfumado.

• Distancia de enfoque más cercana de 0,3m (1 pie) para todas las posiciones del zoom. Enfoque, zoom v profundidad de campo

En primer lugar, gire el anillo de zoom hasta que quede encuadrada la composición que desee en el visor antes de enfocar. Si la cámara dispone de una palanca o botón de vista previa de profundidad de campo (cierre de iris). la profundidad del campo puede observarse mientras mira a través del visor de la cámara. • La escala de distancia no indica la distancia precisa entre el sujeto y la cámara. Los valores son aproximados y deberían utilizarse exclusivamente como guía general.

Ajuste de abertura Ajuste la abertura en la cámara.

Español —

estas instrucciones

de modo de enfoque

Principales funciones

Enfoque
Aiuste el selector de modo de enfoque de su cámara de acuerdo con este cuadro:

Modo de enfoque	Modo de enfoque del objetivo	
de la cámara	M/A	M
AF-A/AF-C/AF-S	Enfoque automático con prioridad manual	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)
M	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)	

Enfoque automático con prioridad manual (Modo M/A) 1 Ajuste el interruptor de modo de enfoque (Fig. B) a M/A.

2 Se dispone de un enfoque automático pero puede dar prioridad al enfoque manual con el anillo de enfoque manual mientras oprime ligeramente el obturador o el botón del inicio de AF (AF-ON) en el cuerpo de la cámara si existe.

3 Saque su dedo y presione ligeramente el botón del obturador o el botón de inicio del autofoco otra vez para cancelar el enfoque manual y continuar con el autofoco. Obtención de buenos resultados con el enfoque automático

Haga fotografías con flash en la cámara que tengan flash incorporado

Cuando utilice la cámara siguiente, compruebe la longitud focal y la distancia de fotografía antes de tomar fotografías con el flash para evitar los efectos de viñeteado ya que la luz emitida por el flash puede quedar obstruida por el cilindro del objetivo.

Consulte "Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular" en la parte posterior de

Cámaras SLR digitales	Longitud focal / distancia de fotografía utilizables
D700	18 mm / 0,6 m (2,0 pies) o superior 20 mm o superior / Sin restricción
Serie D300, D200	18 mm / 1,5 m (4,9 pies) o superior 20 mm / 1 m (3,3 pies) o superior 24 mm / Sin restricción
D100	20 mm o superior / Sin restricción
D90, D80	• 20 mm / 2 m (6,6 pies) o superior • 24 mm / 1 m (3,3 pies) o superior
Serie D70, D50	• 20 mm / 2,5 m (8,2 pies) o superior • 24 mm / 1 m (3,3 pies) o superior
D5000, D3000, D60, serie D40	• 20 mm / 3 m (9,9 pies) o superior • 24 mm / 1 m (3,3 pies) o superior

Utilización de la visera de la bayoneta HB-23

Instalación de la visera Alinee el índice de acoplamiento de la visera del objetivo (🖵) de la visera con el índice de montaje de la visera del objetivo situado en éste y gire la visera en el sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde

el lateral de la cámara) hasta que quede fijada con un chasquido. (Fig. A) • Asegúrese de que el índice de montaje de la visera del onjetivo se alinea con el índice de ajuste de la visera del objetivo (— o).

• Si la visera del objetivo no está instalada correctamente, puede producirse efectos de viñeteado. • Para facilitar la colocación o desmontaje de la visera, sujétela por la base en lugar de por la parte externa. Para guardar la visera del objetivo, instálela en la posición inversa.

Desmontaje de la visera Mientras sujeta la base y no el borde exterior, gire la visera en el sentido de las agujas del reloj (vista

desde el lateral de la cámara) para extraerla.

Forma de cuidar el objetivo

 Tener cuidado de no manchar o dañar los contactos de la CPU • Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, teniendo

cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes. • No usar en ningún caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podría dañarlo, provocar un incendio o causar problemas sanitarios. • Se recomienda utilizar en todo momento un filtro NC para proteger el elemento frontal del objetivo.

También un parasol contribuirá a proteger la parte frontal del objetivo. • Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas. Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la formación de moho. Guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos

químicos tales como alcanfor o naftalina. • No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien. • Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar

Accesorios estándar • Tapa frontal de presión a 77 mm LC-77 • Visera de bayoneta HB-23 • Tapa trasera de objetivo LF-1 Accesorios opcionales

• Filtros roscados de 77 mm • Bolsa de objetivo flexible CL-S2 Accesorios incompatibles • Teleconvertidores (todos los modelos) • Anillo auto BR-4 y todos los modelos de anillo de

autoextensión PK, anillo K, accesorio de enfoque de fuelle. Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para utilizar con este objetivo. Para más detalles, lea cuidadosamente el manual del usuario de su accesorios

	digitales Nikon (Formato Nikon DX)]		
Distancia focal:	12 mm-24 mm		
Abertura máxima:	f/4		

Especificaciones

Tipo de objetivo:

excesivamente caliente.

Estructura del objetivo: 11 lentes en 7 grupos (3 lentes asféricas y 2 lentes ED) Angulo de imagen: Escala de distancias focales:

Información de distancia: Salida al cuerpo de la cámara

Manual mediante anillo de zoom independiente Sistema de enfoque interno de Nikon (IF) (con un motor Silent Wave interno); manual por anillo de enfoque independiente Escala de distancias

Calibrado en metros y pies desde 0,3 m (1 pie) a infinito (∞) de la toma: Distancia de enfoque más cercana: 0,3 m (1 pie) en todas las posiciones del zoom Diafragma: Totalmente automático

Medición de la exposición: Por el método de plena abertura **Tamaño de accesorios:** 77 mm (P = 0.75mm) Diám. de aprox. 82,5 mm x 90 mm de alargue de la brida de la montura Dimensiones:


del obietivo de la cámara Aprox. 465 g (16,4 onzas)

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambio sin previo aviso ni obligación por parte

Nikkor están diseñados especialmente para ser utilizados con las cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon DX), como las de la serie D2 y la serie D300. Cuando se instala en cámaras con formato Nikon DX, el ángulo de imagen del objetivo es equivalente a aproximadamente 1,5x de la distancia focal en formato de 35mm. Antes de utilizar este objetivo, lea

AF DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporada y montura de bayoneta

viseñados especialmente para ser utilizados con las cámaras SLR



籍头遮光罩 2 Indice di collegamento del paraluce

Scala della lunghezza focale

⑤ Anello dello zoom

镜头遮光罩接头标志 鏡頭遮光罩接頭標誌 ③ Indice di regolazione del paraluce 籍头遮光罩设定标志 **佳**跖刻度标志 鏡頭遮光罩設定標誌 焦距刻度標誌

4 Indice di montaggio del paraluce 镜头遮光罩安装标志 鏡頭遮光罩安裝標誌

Indice delle distanze focali

® Contrassegno distanza

Indice di montaggio Contatti CPU

11) Anello di messa a fuoco

Scala delle distanze

Interruttore del modo di messa a fuoco

Grazie per aver acquistato l'obiettivo AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. Le lenti DX Nikkor

sono appositamente progettate per essere utilizzate con le fotocamere reflex digitali Nikon (formato Nikon DX), quali le serie D2 e serie D300.

Se l'obiettivo è montato su una fotocamera Nikon formato DX, l'angolo dell'immagine è circa 1,5x della lunghezza focale rispetto al formato 35 mm. Prima di utilizzare l'obiettivo, leggere queste

Caratteristiche principali

Italiano

• È un obiettivo ad alte prestazioni e messa a fuoco interna (IF) che si avvale di un motore Silent Wave per azionare il meccanismo di messa a fuoco, e per questo il nome del modello include una "S". La messa a fuoco automatica pertanto risulta particolarmente agevole, silenziosa e quasi istantanea.

• La modalità di messa a fuoco automatica (A) o manuale (M) può essere facilmente selezionata attraverso l'interruttore del modo di messa a fuoco. • E' prevista la funzione di messa a fuoco automatica con esclusione manuale, che garantisce la

commutazione immediata dalla modalità di messa a fuoco automatica a quella manuale.

 Un controllo dell'esposizione più accurato è possibile quando questo obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacità di misurazione a matrice 3D, in quanto le informazioni relative a soggetto e distanza vengono trasferite dall'obiettivo alla macchina fotografica. • L'utilizzo di tre elementi asferici e due elementi ED (dispersione extra bassa) dell'obiettivo garantisce

fotografie limpide, virtualmente senza frangiatura. Inoltre, utilizzando un diaframma a 7 lame che produce un'apertura quasi circolare, le immagini non a fuoco davanti o dietro il soggetto vengono rese come piacevoli immagini sfocate

• La distanza di massima messa a fuoco macro di 0,3 m è assicurata in tutte le impostazioni di zoom.

Messa a fuoco, zoom e profondità di campo

Ruotare innanzitutto l'anello dello zoom finché la composizione desiderata sia contenuta nel mirino, quindi procedere alla messa a fuoco. Se la vostra fotocamera è dotata di pulsante o leva per l'anteprima della profondità di campo (stop-down), è possibile osservare la profondità di campo guardando nel mirino della

• La scala distanze non indica la distanza precisa tra il soggetto e la fotocamera. I valori sono approssimativi e servono solo a titolo di riferimento generale.

Impostazione dell'apertura

Impostare l'apertura indicata sul corpo della fotocamera.

Messa a fuoco

Posizionare il selettore del modo di messa a fuoco della fotocamera in conformità alla seguente tabella:

Modo di messa a	Modo di messa a fuoco dell'obiettivo	
fuoco della fotocamera	M/A	M
AF-A/AF-C/AF-S	Messa a fuoco automatica con precedenza manuale	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco disponibile)
М	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco disponibile)	

Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale (modalità M/A)

Posizionare l'interruttore del modo di messa a fuoco (Fig. B) su M/A.

2 Cosí la messa a fuoco automatica funziona, ma è possibile escludere manualmente la messa a fuoco agendo sull'anello di messa a fuoco manuale separato mentre si preme leggermente il pulsante di rilascio dell'otturatore o il pulsante di avvio AF (AF-ON) sul corpo della fotocamera negli apparecchi che ne sono provvisti.

3 Rimuovere il dito e quindi premere di nuovo, leggermente, il tasto di scatto o il tasto di avvio AF in modo da cancellare la messa a fuoco manuale e ritornare alla messa a fuoco automatica.

Per ottenere la migliore messa a fuoco Far riferimento a "Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo" sul questo foglio.

Per scattare foto con flash con macchine con flash incorporato

Durante l'utilizzo della fotocamera di seguito riportate, prima di scattare delle fotografie con il flash, verificare la lunghezza focale e la distanza di scatto, onde evitare una riduzione di luminosità ai margini

Fotocamere reflex digitali	Lunghezza focale / distanza di scatto utili	
D700	18 mm / 0,6 m o superiore 20 mm o superiore / Nessun limite	
Serie D300, D200	18 mm / 1,5 m o superiore 20 mm / 1 m o superiore 24 mm / Nessun limite	
D100	20 mm o superiore / Nessun limite	
D90, D80	• 20 mm / 2 m o superiore • 24 mm / 1 m o superiore	
Serie D70, D50	20 mm / 2,5 m o superiore 24 mm / 1 m o superiore	
D5000, D3000, D60, serie D40	20 mm / 3 m o superiore 24 mm / 1 m o superiore	

Utilizzo del paraluce a baionetta HB-23

Collegamento del paraluce

Allineare l'indice di collegamento (┏—) sul paraluce all'indice di montaggio del paraluce sull'obiettivo, e ruotare il paraluce in senso antiorario (visto dal lato della fotocamerea) finché si blocchi in posizione. (Fig. A) Verificare che l'indice di montaggio del paraluce sia allineato all'indice di regolazione del paraluce (—∘). • In caso di paraluce non adeguatamente collegato potrebbe verificarsi una riduzione di luminosità ai margini dell'immagine.

• Per semplificare il collegamento o la rimozione del paraluce, afferrarlo dalla propria base e non dai bordi esterni. • Depositare il paraluce collegandolo in posizione invertita.

Smontaggio del paraluce Afferrando il paraluce dalla base e non dal bordo esterno, ruotarlo in senso orario, guardando dal lato della

fotocamera, in modo tale da rimuoverlo Cura e manutenzione dell'obiettivo

Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU

• Pulite la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fate uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con l'apposito liquido "lens cleaner". Strofinate delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.

• Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione.

• Per la protezione della lente frontale è buona norma tenere sempre montato un filtro NC. Anche il

paraluce contribuisce validamente a proteggere la parte anteriore dell'obiettivo.

• Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi. • Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di

muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. • Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo

baionetta Nikon [Progettati specificatamente per le fotocamere reflex digitali

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.

Accessori in dotazione • Tappo anteriore da 77mm dia. LC-77 • Paraluce a baionetta HB-23 • Tappo posteriore LF-1

Accessori opzionali

• Filtri a vite da 77mm • Portaobiettivo morbido CL-S2

Accessori non utilizzabili

• Teleconvertitori (tutti i modelli) • L'Anello Auto BR-4, tutti i modelli di Anelli di Prolunga Automatica PK, gli anelli K e i dispositivi di messa a fuoco a soffietto. Gli altri accessori possono non essere adatti per l'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni,

leggere attentamente il manuale d'uso degli accessori.

Caratteristiche tecniche Obiettivo AF DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporata e attacco a

Lunghezza focale: Apertura massima: Costruzione obiettivo 11 elementi in 7 gruppi (3 elementi asferici da obietto e 2 elementi obiettivo ED) Angolo di campo: Scala della lunghezza focale: 12, 15, 18, 20, 24 mm Uscita verso il corpo fotocamera Dati distanze: Manuale mediante anello dello zoom separato Sistema di messa a fuoco interna (IF) Nikon (utilizza un motore interno Silent Messa a fuoco: Vave): manuale mediante anello di messa a fuoco separato Scala delle distanze Graduata in metri e piedi da 0,3 m (1 ft.) all'infinito (∞) di ripresa:

0,3 m in tutte le impostazioni di zoom

Attraverso il metodo di apertura massima

Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Completamente automatico

77 mm (P = 0.75mm)

Diaframma: Misurazione dell'esposizione: Misura dell'accessorio: Dimensioni:

Distanza focale minima:

obiettivo della fotocamera

Estensione di 90 mm x 82,5 mm dia., circa, dalla flangia di montaggio

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管。

本产品的所有使用者可以随时查阅。

请在使用前仔细阅读"安全须知",并以正确的方法使用。本"安全须知"中记载了重要的内容,可使您 能够安全、正确地使用产品、并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管,以便

本节中标注的指示和含义如下 警告表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。

★ 注意 表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

▲ △符号表示喚起注意(包括警告)的内容。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明 图示和符号的实例

○符号表示禁止(不允许进行的)的行为。 在图示中或图示附近标有具体的禁止内容(左图之例为禁止拆卸) ● 符号表示强制执行(必需进行)的行为. 亡 在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容(左图之例为取出电池)。

/7\ 在图示中或图示附近标有具体的注意内容(左图之例为当心触电)

	<u></u> 警告				
禁止拆卸	切勿自行拆卸、修理或改装。 否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。				
禁止触碰 立即委托 修理	当产品由于跌落而破损使得内部外露时,切勿用手触碰外露部分。 否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。 取出照相机电池,并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。				
取出电池 立即委托	当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时,请立刻取出照相机电池。 若在此情况下继续使用,将会导致火灾或灼伤。 取出电池时,请小心勿被烫伤。 取出电池,并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。				
禁止接触水	切勿浸入水中或接触到水,或被雨水淋湿。 否则将会导致起火或触电。				
禁止使用	切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。 在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品、将会导致爆炸或火灾。				
禁止观看	切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光 。 否则将会导致失明或视觉损伤。				
	⚠注意				
当心触电	切勿用湿手触碰 。 否则将有可能导致触电。				
禁止放置	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。 否则将有可能导致受伤。				
小心使用	进行逆光摄影时,务必使太阳充分偏离画角。 阳光会在照相机内部聚焦,并有可能导致火灾。 太阳偏离画角的距离微小时,也有可能会导致火灾。				
妥善保存	不使用时请盖上镜头盖,或保存在没有阳光照射处。 阳光会聚焦,并有可能导致火灾。				
小心移动	进行移动时,切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。 摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。				

谢谢您购买 AF-S DX 变焦尼克尔 ED 12-24mm f/4G IF 镜头。DX 尼克尔镜头 是为了与尼康 DX 格式数码单反照相机,包括 D2 系列和 D300 系列一起使 用而专门设计的。 安装在尼康 DX 格式相机上时,35mm 格式相机镜头的 拍摄角度相当于大约1.5倍焦距。

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。

否则将对内部零件造成不良影响,并导致火灾

● 这是一个高性能的内部对焦(IF)镜头,采用宁静波动马达驱动对焦机构,以 英文"宁静"的第一字母 S 为标志。 自动对焦过程十分平顺、安静, 几乎一瞬

● 用对焦模式开关可方便地选择自动对焦(A)和手动对焦(M)模式。

● 自动对焦备有手动撤销功能,可以随时从自动对焦换到手动对焦。 ● 当此镜头装在有 3D 矩阵测光能力的尼康相机身上时,还可以进行更精确的曝光

控制,因为这时镜头会将主体距离的信息传送到相机身上。 ● 采用三片消球差透镜和两片 ED (超低色散)镜片单元有效地解除彩色不重合而

确保图像清晰。同时,又利用7叶片光阐使形成一个近乎圆形的光圈开孔,使 焦点前后的景物会形成逐渐模糊的影像。

● 所有受焦镜头的最近焦距均为0.3米(1英尺)。

对焦、变焦与景深

对焦前先转动变焦环,直至在取景窗框架内获得满意的构图。 如果相机上有景深 预览(定格)钮或杆,则可在从取景窗观看时观察景深。 ● 距离刻度并不表示主体和相机之间的精确距离,数值是近似值,只能作为一般

光圈设定

在相机机身上设定光圈。

安下表设定相机对佳模式

女下衣以正相机及	焦快八・		
相机聚焦模式	镜头聚焦模式		
怕饥來無僕式	M/A	М	
AF-A/AF-C/AF-S	自动对焦和手控先决 手控聚焦 (有辅助聚焦耳		
М	手控聚焦 (有辅助聚焦功能)		

自动对焦和手控补偿(M/A模式)

1 将对焦模式开关设定在 M/A (图 B)。 2 仍有自动对焦,但可通过操作独立的手控对焦环,来手控补偿对焦,此时,应轻 压快门释放钮或相机上备有的 AF 起始钮(AF-ON)。

3 移开手指,然后再轻轻按一次快门钮或 AF 起动钮,即可取消手动对焦模式而恢

复到自动对焦模式。 使用自动对焦功能以取得良好效果

参阅该页的"有关使用宽角或超宽角 AF 尼克尔镜头的注意事项"。

以有内置闪光灯的相机拍摄闪光照片

因为从内元灯友出的元线可能会被镜头同遮住,所以使用下列相机时,请任拍摄闪光照片之前先检查焦距和拍摄距离,以避免产生晕影。				
数码单反照相机	适用焦点距离 / 摄影距离			
D700	● 18mm/0.6m 以上 ● 20mm 以上 / 无限制			
D300 系列、D200	● 18mm/1.5m 以上 ● 20mm/1m 以上 ● 24mm/ 无限制			
D100	20mm 以上/无限制			
D90、D80	● 20mm/2m以上 ● 24mm/1m以上			
D70 系列、D50	● 20mm/2.5m 以上 ● 24mm/1m 以上			
D5000、D3000、D60、D40 系列	● 20mm/3m以上 ● 24mm/1m以上			

使用卡口式镜头遮光罩 HB-23

安装镜头遮光罩

将镜头罩上的镜头遮光罩接头标志(↓)对准镜头上的镜头遮光罩安装标志,然后 逆时针旋转镜头遮光罩(从相机一侧看时),直至听到卡嗒声转不动为止。(图 A)

● 确认镜头遮光罩安装标志对准镜头遮光罩设定标志(-。)。 ● 若未正确安装镜头遮光罩,会产生晕映。

● 为了便于装卸镜头遮光罩,应抓住其底座而不是外缘。

● 存放镜头遮光罩时,要反方向装在相机上。

拆除镜头遮光罩 按住镜头遮光罩的底部而不是它的外边缘,从相机此侧看按顺时针方向旋转,拆除

镜头的维护保养

● 小心不要弄脏或弄坏 CPU (中央处理器)接点。 ● 使用吹风刷清扫镜头表面。 如想清除镜头上的污垢时,请用柔软干净的棉布或 镜头清洁纸沾点酒精或镜头清洁液擦拭。 在擦拭镜头时,请绕着圆圈自中心向 周围擦拭,注意不要在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。

● 切勿使用稀释剂或苯溶液去清洁镜头,因有可能损伤镜头,或造成火灾,或损害

● 为了保护前镜片,最好经常装上 NC 滤光镜片。镜头的遮光罩也有助于保护镜 头的前镜片。

● 当把镜头保存在镜盒中时,请盖好前盖和后盖。

● 当镜头准备长时间不用时,一定要保存在凉爽干燥的地方以防生霉。 而且,不

可放在阳光直接照射或放有化学药品樟脑或卫生丸等的地方。 ● 注意不要溅水于镜头上或落到水中,因为将会生锈而发生故障。

● 镜头的一部分部件采用了强化塑料。 不要把镜头放置在高温的地方,以免损坏。 ● 运输产品时,请在包装箱内装入足够多的缓冲材料,以减少(避免)由于冲击导 致产品损坏。

标准配件

● 77mm 按扣式前镜盖 LC-77 ● 卡口式镜头遮光罩 HB-23 ● 后镜盖 LF-1

● 77 毫米旋入式滤光镜 ●柔性镜头袋 CL-S2

不兼容的配件

●望远倍率镜 (所有型号) ●自动环 BR-4 及各式自动延伸环 PK, K环, 和风箱式对焦 附件。其他附件也有不宜用于本镜头的。具体细节请参阅您的附件的使用说明书。

镜 头 形 式: G型AFDX变焦尼克尔镜头内装有CPU中央处理器和尼康卡口座。 专门设计用于尼康 DX 格式数码单反照相机〕

12mm 到 24mm 个组群中有11个元件(3个非球面镜头和2个ED镜头元件)

尼康内聚焦(IF)系列(使用内装静噪波导马达)手控则用独立对焦环

刻度自 0.3m (1ft) 至无限远 (∞) 最短拍摄距离:所有变焦镜头的最近焦距均为0.3m(1英尺) **曝光计测方式**:全开光圈测光

直径约为82.5毫米,镜头长90毫米,自相机镜头安装盘算起

产品设计与规格如有更改、恕不另行通知。

相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环 保使用期限说明

T/0/± 00			有毒有害物质或元素					
环保使用 期限		部件名称		汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	1	相机外壳和镜筒(金属制)	×	0	0	0	0	0
		相机外壳和镜筒(塑料制)	0	0	0	0	0	0
400	2	机械元件	×	0	0	0	0	0
10)	3	光学镜头、棱镜、滤镜玻璃	0	0	0	0	0	0
	4	电子表面装配元件(包括电子元件)	×	0	0	0	0	0
	5	机械元件,包括螺钉、包括螺母和垫圈等	0	0	0	0	0	0

注: 有毒有害物质或元素标识说明

○表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限 ×表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规 定的限量要求。但是,以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困 难,并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令2002/95/EC》的

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准,表示该产品的环保 使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项,并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当 的方法回收再利用或废弃处理本产品。

进口商: 尼康映像仪器销售(中国)有限公司

(上海市西藏中路268号来福士广场50楼01-04室, 200001) 尼康客户支持中心服务热线: 4008-201-665(周一至周日9:00-18:00) http://www.nikon.com.cn/

原产地: 日本 在日本印刷

出版日期: 2009年11月1日

謝謝您購買 AF-S DX 變焦尼克爾 ED 12-24mm f/4G IF 鏡頭。 DX 尼克爾 鏡頭是為了与尼康數碼 SLR 相機(尼康 DX 格式),包括 D2 系列和 D300 系 列一起使用而專門設計的。安裝在尼康 DX 格式相機上時, 35mm 格式相機鏡 頭的拍攝角度相當於大約1.5倍焦距。在使用本鏡頭之前,請仔細閱讀本使用

● 這是一個高性能的內部對焦 (IF) 鏡頭,採用寧靜波動馬達驅動對焦機構,以 英文"寧靜"的第一字母 S 為標誌。自動對焦過程十分平順、安靜,幾乎一瞬

● 用對焦模式開關可方便地選擇自動對焦(A)和手動對焦(M)模式。

● 自動對焦備有手動撤銷功能,可以隨時從自動對焦換到手動對焦。 ● 當此鏡頭裝在有 3D 矩陣測光能力的尼康相機身上時,還可以進行更精確的曝光

控制,因為這時鏡頭會將主體距離的信息傳送到相機身上 ● 采用三片消球差透鏡和兩片 ED(超低色散)鏡片單元有效地解除彩色不重合而 確保圖像清晰。同時,又利用7葉片光闡使形成一個近乎圓形的光圈開孔,使 焦點前後的景物會形成逐漸模糊的影像。

● 所有變焦鏡頭的最近焦距均為 0.3 米(1 英尺)

對焦前先轉動變焦環,直至在取景窗框架內獲得滿意的構圖。如果相機上有景深預 覽(定格)鈕或桿,則可在從取景窗觀看時觀察景深。 ● 距離尺並不表示主體和相機之間的精確距離。數值是近似值,只能作為一般參

光圈設定 在相機機身上設定光圈

按下表設定相機對焦模式 相機聚焦模式 AF-A/AF-C/AF-S 自動對焦和手控先決 (有輔助聚焦功能)

自動對焦和手控補償(M/A 模式)

1 將對焦模式開關設定在 M/A (圖 B)。 2 仍有自動對焦,但可通過操作獨立的手控對焦環,來手控補償對焦,此時,應輕

(有輔助聚焦功能

壓快門釋放鈕或相機上備有的 AF 起始鈕(AF-ON) 3 移開手指,然後再輕輕按一次快門鈕或 AF 起動鈕,即可取消手動對焦模式而恢 復到自動對焦模式。

使用自動對焦功能以取得良好效果

參閱該頁的 "有關使用寬角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭的注意事項"。 以有內置閃光燈的相機拍攝閃光照片

因為從閃光燈發出的光線可能會被鏡頭筒遮住,所以使用下列相機時,請在拍攝閃 光照片之前先檢查焦距和拍攝距離,以避免產生暈影。

	*>//CE>0/EE=+4>
SLR數字式相機	適用焦點距離/攝影距離
D700	● 18mm/0.6m 以上 ● 20mm 以上/無限制
D300系列、D200	● 18mm/1.5m 以上 ● 20mm/1m 以上 ● 24mm/ 無限制
D100	20mm以上/無限制
D90 · D80	● 20mm/2m以上 ● 24mm/1m以上
D70系列、D50	● 20mm/2.5m以上 ● 24mm/1m以上

使用卡口式鏡頭遮光罩 HB-23

安裝鏡頭遮光罩

將鏡頭罩上的鏡頭遮光罩接頭標誌(↓)對準鏡頭上的鏡頭遮光罩安裝標誌,然後 逆時針旋轉鏡頭遮光罩(從相機一側看時),直至聽到卡嗒聲轉不動為止。(圖A) ● 確認鏡頭遮光罩安裝標誌對準鏡頭遮光罩設定標誌(一○)。

| D5000 、 D3000 、 D60 、 D40 系列 | ● 20mm/3m 以上 ● 24mm/1m 以上

● 若未正確安裝鏡頭遮光罩,會產生暈映 ● 為了便於裝卸鏡頭遮光罩,應抓住其底座而不是外緣 ● 存放鏡頭遮光罩時,要反方向裝在相機上

拆除鏡頭遮光罩 按住鏡頭遮光罩的底部而不是它的外邊緣,從相機此側看按順時針方向旋轉,拆除鏡

頭遮光罩。

鏡頭的維護保養

● 小心不要弄髒或弄壞 CPU (中央處理器) 接點。 ● 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時,請用柔軟乾淨的棉布或 鏡頭清潔紙沾點洒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時,請繞著圓圈自中心向周

圍擦拭,注意不要在鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件。 ● 切勿使用稀釋劑或苯溶液去清潔鏡頭,因有可能損傷鏡頭,或造成火災,或損 ● 為了保護前鏡片,最好經常裝上 NC 濾光鏡片。鏡頭的遮光罩也有助於保護鏡

頭的前鏡片 ■ 當把鏡頭保存在鏡盒中時,請蓋好前蓋和後蓋。 ● 當鏡頭準備長時間不用時,一定要保存在涼爽乾燥的地方以防生黴。而且,不

可放在陽光直接照射或放有化學藥品樟腦或衛生丸等的地方。 ● 注意不要濺水於鏡頭上或落到水中,因為將會生鏽而發生故障 • 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方,以免損壞

● 77mm 按扣式前鏡蓋 LC-77 ● 卡口式鏡頭遮光罩 HB-23 ● 後鏡蓋 LF-1

● 77 毫米旋入式濾光鏡 ● 柔性鏡頭袋 CL-S2

不兼容的配件 ●望遠倍率鏡 (所有型號) ●自動環 BR-4 及各式自動延伸環 PK, K環,和風箱式 對焦附件。其他附件也有不宜用於本鏡頭的。具體細節請參閱您的附件的使用說明書。

鏡 頭 形 式: G型 AF DX 變焦尼克爾鏡頭內裝有 CPU 中央處理器和尼康卡口座。 專門設計用於尼康數字式 SLR 相機(尼康 DX 格式)〕 12mm 到 24mm 7個組群中有 11 個元件(3 個非球面鏡頭和 2 個 ED 鏡頭元件) 12、15、18、20和24mm

直徑約為82.5毫米,鏡頭長90毫米,自相機鏡頭安裝盤算起

尼康內聚焦 (IF) 系列 (使用內裝靜噪波導馬達) 手控則用獨立對焦環 拍攝距離刻度:刻度自0.3m(1ft)至無限遠(∞) 最短拍攝距離:所有變焦鏡頭的最近焦距均為0.3m(1英尺) **暴光計測方式**:至開光圈測光

手控用獨立變焦環

:輸入機身

產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。

A person standing in front of a distant

Eine Person vor einem weit entfernter

Une personne debout sur un fond éloigné

Una persona ferma davanti ad uno sfondo

Una persona se encuentra delante de un fondo

Hintergrund

站在远景前面的人

站在遠景前面的人



A field covered with flowers Eine blumenübersäte Wiese Un champ couvert de fleurs Un campo cubierto de flores Un prato fiorito

広角•超広角レンズのオートフォーカス撮影に Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de ついて

ような撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には no funcionar adecuadamente cuando se toman fotografías 注意が必要です。

以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立てく ださい。

1. フォーカスフレームに対して主要な被写体が小さい場合 図Aのように、フォーカスフレーム内に遠くの建物と近く の人物が混在するような被写体になると、背景にピントが

合い、人物のピント精度が低下する場合があります。 2. 絵柄がこまかな場合 図Bのように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体に なると、オートフォーカスにとっては苦手な被写体になり

◆ このような時には・・・ 1、2のような被写体条件でオートフォーカスが上手く働 | En tales situaciones: かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフ ォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効 また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルで

お手持ちのカメラの使用説明書で「オートフォーカスが苦 手な被写体について」の説明も参照してください。

Notes on using wide or super-wide angle

when taking pictures using wide or super-wide angle AF

background may be in focus, while the subject is out of

of low contrast, such as a field covered with flowers,

ピントを合わせて撮影する方法もあります。

AF Nikkor lenses grandangolo e supergrandangolo In the following situations, autofocus may not work properly Nelle seguenti situazioni, durante la ripresa di immagini con

1. When the main subject in the focus brackets is relatively small. As shown in Fig. A, when a person standing in front of a distant background is placed within the focus brackets, the

2. When the main subject is a small, patterned subject or scene. As shown in Fig. B, when the subject is highly patterned or

autofocus may be difficult to obtain. In such situations: (1) Focus on a different subject located at the same distance

(2) Or set the camera's focus mode selector to M (manual) and focus manually on the subject.

Also, refer to "Getting Good Results with Autofocus" in

your camera's user's manual. Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-

Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven In den folgenden Fällen arbeitet der Autofokus bei der Aufnahme von Bildern mit AF Nikkor-Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven u.U. nicht einwandfrei.

Wie Abb. A zeigt, ist Folgendes möglich: bei Platzieren einer 在下列情况下使用宽角或超宽角AF尼克介镜头拍照时, Person vor einem weit entfernten Hintergrund in den Fokusklammen wird unter Umständen der Hintergrund scharf | 1. 对焦框内的主体较小时

2. Kleine strukturierte Fläche oder Szene als

eingestellt, das eigentliche Motiv dagegen aber nicht.

selben Abstand von der Kamera, wählen dann bei

Hauntmotiv Wie aus Abb. B ersichtlich, ist bei Motiven mit ausgeprägte Strukturierung oder geringem Kontrast (z.B. eine blumenübersäte Wiese) u.U. die Scharfeinstellung per

Autofokus schwierig.

In solchen Fällen: (1) Fokussieren Sie zunächst auf ein anderes Motiv im

(2) Oder Sie stellen den Fokussiermoduswähler an der Kamera auf M (manuell) und nehmen die Scharfeinstellung des Motivs manuell vor.

Näheres zu diesem Thema finden Sie außerdem im

Benutzerhandbuch der Kamera im Abschnitt "Gute

Ergebnisse mit dem Autofokus". Remarques sur l'emploi des objectifs grand-

angle ou super grand-angle AF Nikkor

Dans les situations suivantes, la mise au point automatique peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise de vue avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor.

1. Quand le sujet principal dans les repères de mise

au point est relativement petit. Comme indiqué sur la Fig. A, quand une personne debout sur un fond éloigné est placée dans les repères de mise au point, le fond peut être net, alors que le sujet est flou.

2. Quand le sujet principal est une scène ou un sujet petits, à motifs. Comme indiqué sur la Fig. B, quand le sujet a des motifs importants ou est à faible contraste par exemple un champ

l'appareil, puis utilisez la mémorisation de la mise au

couvert de fleurs, la mise au point automatique peut être difficile à obtenir. Dans de telles situations: (1) Mettez au point sur un autre sujet équidistant de

point, recomposez et déclenchez (2) Ou réglez le sélecteur de mode de mise au point de l'appareil sur M (manuel) et mettez au point

Como se muestra en la Fig. A, cuando se coloca dentro de los corchetes de enfoque a una persona se encuentra delante

pequeño con patrones repetidos Como se muestra en la Fig. B. cuando el sujeto tiene patrones muy repetitivos o tiene poco contraste, como un campo cubierto de flores, el enfoque automático pudiera ser

enfoque, recomponga, y haga la toma (2) O ajuste el selector de modo de enfoque de la cámara en M (manual) y enfoque el sujeto manualmente. Además, consulte "Como obter bons resultados com a focagem automática" en el manual del usuario de su

obiettivo Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo, la

fuoco è di dimensioni abbastanza ridotte. Come mostrato nella figura A, in caso di soggetto di fronte ad uno sfondo a distanza differente, entrambi all'interno della

sfondo sia messo a fuoco 2. Il soggetto principale è un soggetto o una scena di dimensioni ridotte e con sfondo decorato.

decorato o a basso contrasto, tipo un campo ricoperto di fiori, potrebbe essere difficile ottenere la messa a fuoco

In tali situazioni (1) mettere a fuoco un altro soggetto collocato alla stessa distanza dalla fotocamera, quindi utilizzare il blocco della messa a fuoco, ricomporre e scattare;

il soggetto manualmente Migliori Risultati con l'Autofocus" del manuale d'uso della fotocamera.

|有关使用宽角或超宽角AF尼克尔镜头的注

自动对焦会很难对准。 如图A所示,站在远景前面的人进入对焦框时,背 景会对焦, 而人体则对不准焦距。

鲜花遍布的田野等, 很难实现自动对焦。 在下列情况时: (1) 向离相机同一距离的其它物体对焦, 然后使用对

. 對焦框內的主體較小時 如圖A所示,站在遠景前面的人進入對焦框時,背

鮮花遍布的田野等,很難實現自動對焦。 在下列情況時

能如預期那樣運行時的情況"

manuellement sur le sujet. Consultez également "Pour obtenir de bons résultats avec l'autofocus" dans le manuel d'utilisation de votre appareil.



aran o súper-aran angular 広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記の En las siguientes situaciones, el enfoque automático pudiera

usando objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular. 1. Cuando el sujeto en los corchetes de enfoque es relativamente pequeño.

de un fondo distante, puede suceder que el fondo esté enfocado, pero que el sujeto quede fuera de enfoque. 2. Cuando el sujeto principal es un motivo o sujeto

difícil de obtener (1) Enfoque un suieto diferente situado a la misma distancia respecto a la cámara, entonces use el bloqueo del

Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF

messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare in modo 1. Il soggetto principale nella cornice di messa a

cornice di messa a fuoco, è probabile che solamente lo

Come mostrato nella figura B, se il soggetto è molto

from the camera, then use the focus lock, recompose, and

fuoco della fotocamera su M (manuale) e mettere a fuoco • Inoltre, fare riferimento al paragrafo "Come Ottenere i

(2) oppure impostare il selettore della modalità di messa a

1. Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ klein

2. 当主体是小型图案物体或景色时 如图 B 所示, 当物体图案连续或者对比度低时, 如

焦锁, 重新调节后按快门。 (2)或者将相机对焦模式选择器设置为M(手动), 手动向物体对焦。 Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen so • 另外, 请参阅相机使用说明书中的"自动对焦没

> 有關使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭的注 在下列情況下使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭拍照

能如预期那样运行时的情况"

時,自動對焦會很難對准。

景會對焦,而人體則對不准焦距 2. 當主體是小型圖案物體或景色時 如圖B所示,當物體圖案連續或者對比度低時,如

(1)向離相機同一距離的其它物體對焦,然後使用對 焦鎖,重新調節後按快門。

手動向物體對焦 • 另外,請參閱相機使用說明書中的"自動對焦沒

(2)或者將相機對焦模式選擇器設定為M(手動),